

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Рукоять для опуск/подн станины	7502-001-0210	28	Двигатель верхн гориз фреза	7502-001-0340
	Шпонка рукояти	7502-001-1221	29	Крепление двигателя	7502-001-0122
2	Прерыв шплинт резин вальца	7502-001-0007	30	Панель управления	
3	Рефленный фалик метал 4 st	7502-001-0370		Коробка панели	7502-001-0124
	Гнездо подшипн, 10 st	7502-001-0370		Крышка панели управл	7502-001-0126
4	Крепеж подшипн, 8 st			Аварийная кнопка	7502-001-0128
5	Тормозной шип	7502-001-0022		Кнопка включения, черная	7502-001-0132
	Основной выключатель	7502-001-0024		Крепеж лампы с крышкой	7502-001-0134
6	Крышка	7502-001-0480		Лампа	7502-001-0138
	Плексиглас	7502-001-0026	31	Крепеж панели управл	7502-001-0147
	Фрональная часть		32	Трапецный вал	7502-001-0144
	Петли		33	Консоль подшипника	7502-001-0146
	Прокладка изоляции	7502-001-0032	34	Нижняя гориз фреза 300	7502-001-0500
	Ручка	7502-001-0034		Ножи прямые 300	7000-002-8300
	Запирающая рукоятка	7502-001-0036		Клин 300	7502-001-0150
7	Фреза 2			Подшипн нижнего трака	7502-001-0152
	Верт шпindelь, резьба по час.стр	7502-001-0000	35	Кожух отвод гориз нижн фрезы	7502-001-0156
	Гайка шпindelя, резьба по час.стр	7502-001-0010	36	Консоль двигателя	
	Набор прокладок	7502-001-0230		Консоль упора двигателя	7502-001-0158
	Универсальная фреза	7000-000-9092	37	Двигатель нижн гориз фреза	7502-001-0340
	Подшипн. верхнего трака	7502-001-0052	38	Консоль	7502-001-0162
	Подшипн. нижнего трака	7502-001-0152	39	Гайка верхн подшипника 2 st	7502-001-0164
	Кольцо трака	7502-001-0048	40	Гайка верхн подшипника 3 st	7502-001-0166
8	Упор крышки	7502-001-0056	41	Натяжка цепи	7502-001-0168
9	Отражатель щепы , фреза 2	7502-001-0058	42	Рукоятка каретки, фреза 3	7502-001-1220
10	Каретка боковой фрезы 3	7502-001-0062		Нарезной вал кареки , фреза 3	7502-001-0174
11	Фреза 3		43	Выход отвода , фреза 3	7502-001-1172
	Шпindelь верт. фрезы резьба		45	Внутренняя часть отвода, фреза 3	7502-001-0176
	против ч.стр	7502-001-0020	46	Валик давления	7502-001-0178
	Гайка шпindelя резьба против ч.стр	7502-001-0030	47	Крышки ремня	7502-001-0173
	Кольца установки дистанции	7502-001-0230	48	Шкив верхн гориз фреза	7502-001-0300
	Универсальная фрез	7000-000-9092	49	Поддержка, каретка	
	Подшипн. верхнего трака	7502-001-0052	50	Червячной привод подачи	7502-001-0190
	Подшипн. нижнего трака	7502-001-0152		Штанга двигателя подачи	7502-001-0197
	Кольцо трака	7502-001-0048	51	Цепь подачи 4	7502-001-0391
12	Основание каретки, 2 st	7502-001-0410	52	Ведущая цепи подачи 8 st	7502-001-0392
13	Верхняя часть отвода щепы	7502-001-0064	53	Цепь подачи 3	7502-001-0180
14	Верхн горизонт фреза, 410	7502-001-0066	54	Ведущая 2	7502-001-0100
	Ножи прямые, 410	7000-002-8410	55	Основание ведущей	7502-001-0080
	Клин, 410	7502-001-0140	56	Ось направляющей	7502-001-0196
	Подшипн. нижнего трака	7502-001-0152	57	Кожух валиков цепи подачи	7502-001-0198
15	Отвод щепы, верхн гориз фреза	7502-001-0068	58	Канал стружки ,фреза 2	7502-001-1390
16	Валец полиуретановый	7502-001-0380	59	Цепь 2	7502-001-0202
	Кожух подшипн в сборе	7502-001-0075	60	Отражатель щепы , фреза 2	7502-001-0204
17	Защитная пластина на выходе	7502-001-0074	61	Цепь 1	7502-001-0391
18	Консоль подшипника	7502-001-0076	62	Ведущая 1	7502-001-0090
19	Вал с трапецной резьбой	7502-001-0082	63	Стрелка , установка высоты	7502-001-0206
20	Стол	7502-001-0084		Шкала	7502-001-0208
	Пластиковые скобы, 4 st		64	Ведущая давления	7502-001-0070
21	Рычаг фиксации каретки	7502-001-0092	65	Шланг , фреза 3	7502-001-0240
22	Блок трансмиссии фрезы 2 о 3	7502-001-0096	66	Основание ведущей давления	7502-001-0212
23	Ременная передача фрезы 2 о 3		67	Кожух электр щита	7502-001-0214
	Шкив двигателя	7502-001-0300	68	Боковой ролик	7502-001-0228
	Шкив шпindelя	7502-001-0154	69	Пластина1 mm с углубл винт	7502-001-0310
	Поливиниловый ремень	7500-001-2005		Пластина 1 mm	7502-001-0320
24	Двигатель фрезы 2 о 3	7502-001-0350		Платина 2 mm с утлубл винт	7502-001-0330
25	Шайба нижн подшипн, 4 шт	7502-001-0142	70	Передача ремня нижн фреза	
	Бронзовая втулка	7502-001-0112		Шкив двигателя	7502-001-0300
26	Цепной шкив подачи 4 st	7502-001-0114		Шкив шпindelя	7502-001-0154
27	Цепь стола	7502-001-0116		Поливиниловый ремень	7500-001-2007
	Замок цепи	7502-001-0118	71	Винт натяжения ремня	7502-001-0232
			72	Винт для фиксации натяжения	

Развертка РН260



